



468 230-007

Start

----- = getrennt vom Kabelbaum verlegen!  
*run separate*

*Tigma 167*

S2	X5	X6	X6
	1/2	4/5	1/3 4/5
	X	X	X
	X	X	X

"Thermoschalter mit Wärmeleitpaste (1431 619) anbringen."